

2. 如何安装 EPowerAI 固件

如何安装 EPowerAI 固件，请参考以下步骤，
详细步骤请参考：

1. 如何安装 To Disk 固件

epinstall_01.jpg

2. 按 **ESC** 键，按 **F8** 键，按 **GO** 键 **format to disk1!**，按 **GO** 键，按 **reboot** 键

1-4.jpg

3. 按 **ESC** 键，按 **F8** 键 **Install To Disk** 键，按 **GO** 键。

epinstall_01.jpg

4. 按 **ESC** 键，按 **GO** 键，
按 **GO** 键。

screen.jpg

按 **3-5** 键，按 **GO** 键，按 **USB** 键

Revision #31

Created 8 May 2026 07:32:29 by EPower

Updated 16 May 2026 02:52:08 by EPower