

7. EPower AIOT

→ → reboot or shutdown →

V8.112

admin ▾

儀表板

AIOT

統計

主機狀態

主機管理

主機分類

虛擬機上傳

虛擬機樣版

虛擬機部署

電源管理

背景圖上傳

背景圖部署

網址推播

訊息推播

設定

AIoT / 電源管理

電源管理

主機分類

demo

demo

超融合展示中心

電源指令

reboot

確認

取消


1

2

3

4

5



Revision #3

Created 22 October 2021 07:26:35 by Epower

Updated 26 October 2021 05:49:41 by Epower