

EPower eBox

EPower eBox

- 0.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. VDI Client
- 7. RDP Client
- 8. MFS Client
- 9. AloT Client
- 10. P2P Client
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

0.

http:// Server IP 2222

admin

admin123



Login

Username

admin

Password

Log In

1.

,IP



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

主機資訊

主機名稱 :	epbox
IP :	192.168.31.13
ID :	DCA6326AF856
CPU :	Cortex-A7 x4
RAM :	4G
開機天數 :	2
軟體版本 :	8.17
AIOT :	

2.



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

儲存管理

狀態 :	<input type="radio"/>
硬碟容量 :	0.0 GB

確認

取消

3.

IP

IP



設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

網路設定

連線方式：	固定 (IP) ▼
IP：	192.168.31.13
網路遮罩：	192.168.31.1
閘道位址：	255.255.255.0

確認

取消

4.

,



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

變更密碼

帳號：	admin
密碼：	<input type="password" value="Epower123"/>
語系選擇：	zh TW ▼

5.

server



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

開機選單

選單名稱	IP	Port	註解	預設開機	啟用	修改
OS			default			
VDI-XP	demo.sopdom.com	8001				
VDI-Win7	demo.sopdom.com	8002				
VDI-Win10	demo.sopdom.com	8003				
windows10	192.168.1.88	3389				

6. VDI Client

vdisk server, , ,

,



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

VDI Client

刪除勾選 新增

<input type="checkbox"/>	VDI 名稱	VDI IP	VDI Port	註解	啟用	修改	刪除
<input type="checkbox"/>	VDI-XP	demo.sopdom.com	8001		✓		
<input type="checkbox"/>	VDI-Win7	demo.sopdom.com	8002		✓		
<input type="checkbox"/>	VDI-Win10	demo.sopdom.com	8003		✓		

VDI IP port... ,



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

VDI Client

VDI 名稱 :	<input type="text" value="VDI-Win10"/>
VDI IP :	<input type="text" value="192.168.1.88"/>
VDI Port :	<input type="text" value="8003"/>
VDI 密碼 :	<input type="text" value="8003"/>
全螢幕 :	<input type="checkbox"/>
USB 自動連線 :	<input type="checkbox"/>
USB 排除裝置 :	<div><input type="text" value=""/> 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd 04d9:0499 Holtek Semiconductor, Inc. Optical Mouse 排除多個裝置用,號分隔 Ex: aaaa:1111,bbbb:2222 啟用務必將USB鍵盤及滑鼠裝置排除!</div>
連線軟體版本 :	<input type="text" value="v1"/>

7. RDP Client

RDP server,

, → →



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

RDP Client

刪除勾選 新增

<input type="checkbox"/>	RDP 名稱	RDP IP	RDP Port	註解	啟用	修改	刪除
<input type="checkbox"/>	windows10	192.168.1.88	3389				

server ,



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

RDP Client

RDP 名稱 :	<input type="text" value="windows10"/>
RDP IP :	<input type="text" value="192.168.1.88"/>
RDP Port :	<input type="text" value="3389"/>
自動登入帳號 :	<input type="text" value="Epower"/>
自動登入密碼 :	<input type="text" value="Epower"/>
螢幕解析度 :	<input type="text" value="1024"/> * <input type="text" value="768"/>
全螢幕 :	<input type="checkbox"/>
註解 :	<input type="text"/>

修改

取消

8. MFS Client

MFS IP,



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

MFS Data

狀態：	<input type="radio"/>
啟用：	<input checked="" type="checkbox"/>
管理主機：	<input type="text"/>
硬碟容量：	0.0 GB
清空資料：	<input type="checkbox"/>

9. AIoT Client

AIOT

IP



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

AIoT Client

啟用：	<input type="checkbox"/>
狀態：	<input checked="" type="radio"/>
管理主機：	<input type="text"/>

修改

取消

10. P2P Client

P2P ,port,key,client IP



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

P2P Client

啟用：	<input type="checkbox"/>
狀態：	<input checked="" type="radio"/>
P2P 主機：	<input type="text"/>
P2P Port：	<input type="text" value="8844"/>
P2P Key：	<input type="text" value="epcloudp2p"/>
P2P Client IP：	<input type="text"/>

11.



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

自動執行

啟用：	<input type="checkbox"/>
執行一：	<input type="text"/>
執行二：	<input type="text"/>
執行三：	<input type="text"/>

12.



All in 1 for All

設定

主機資訊

儲存管理

網路設定

變更密碼

開機選單

VDI Client

RDP Client

MFS Data

AIoT Client

P2P Client

自動執行

線上更新

重新開機

關機

登出

線上更新

最新版本 :	8.17
目前版本 :	8.17

已是最新版本

13.



14.

