

2. L4

→L4 →

儀表板

AIOT

系統

網路

儲存

使用者

狀態

報表

更新

客製化

L4負載平衡

設定

分流管理

流量報表

L7負載平衡

客製化 / L4負載平衡 / 設定

設定

狀態 

啟用 ☒

確認

取消

Revision #9

Created 10 November 2021 07:59:46 by Epower

Updated 26 November 2021 11:40:35 by Epower