

- Hosts
- Ping

IP, ,

網路 / 設定 / 網路介面

網路介面

新增 1 筆

10 records per page

網路介面	IP
eth0	192.168.0.100

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

新增

修改

刪除

下頁 →

網路介面： 無可用網路介面

網路類別： 固定IP

IP： 192.168.0.100

網路遮罩： 255.255.255.0

網路位址： 192.168.0.1

IPv6 啟用： ☐

註解： 註解

, , br0 eth0

10 records per page

選取 網路介面

表中數據為空

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

全選 反選 刪除勾選 新增

Search...

啟用 修改 刪除

← 上頁 下頁 →

網路介面： br0

IP： 192.168.0.100

網路遮罩： 255.255.255.0

網道位址： 192.168.0.1

網路介面： eth0

註解： 註解

新增

取消

Hosts

/etc/hosts , IP ,

網路 / 設定 / Hosts 設定

Hosts 設定

新增 1 筆

10 records per page

選取

主機名稱

表中數據為空

顯示第 0 至 0 項結果，共 0 項

全選

反選

刪除勾選

新增

Search...

改

刪除

← 上頁

下頁 →

主機名稱 : epowerl

IP : 192.168.0.88

註解 :

新增

取消

Ping

Ping

網路 / 設定 / Ping 測試

Ping 測試

終端畫面

```
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.043 ms  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.050 ms
```

網路工具

ping

IP

127.0.0.1

確認

取消