2. 網路卡合併

1.

進入左側選單的「網路」，選擇「網路卡合併」，點擊右上角的「新增」按鈕

，建立新的網路卡合併設定。

合併.png

2. 填寫此介面要使用的 IP 位址，設定網路遮罩，例如 `255.255.255.0`

。選擇要加入合併設定的實體網路介面，視需要填寫註解，確認資料後點擊「

新增」。

設定完成後，可在網路卡合併列表中查看介面名稱、 IP

、網路遮罩、閘道位址、啟用狀態等資訊，並可進行修改或刪除。

合併2.png

Revision #4
Created 24 June 2026 09:00:18 by EPower
Updated 24 June 2026 09:20:04 by EPower